

hansgrohe DuoTurn S Einhebelmischer, 75618670 Schwarz matt



Allgemeine Produktdaten

Modell	75618670
Hersteller	HANSGROHE, SCHILTACH
Artikelart	Neuware
Artikelzustand	Neuwertig / Wie neu - Teilweise Originalverpackt, Zustand neuwertig (ohne Gewährleistung / Ausstellungsartikel)

Angebotspreis

178,00 €

Regulärer Preis: ~~373,00 €~~

Sie sparen

52%

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Zahlungsbedingungen Barzahlung und EC-Kartenzahlung bei Abholung. Vorkasse bei Versand mit DPD

Lieferbedingungen



Abholung oder Lieferung innerhalb Deutschland

Bemerkung

hansgrohe DuoTurn S Einhebelmischer, 75618670 Schwarzmatt NEU, komplett und mit Garantie !
Verpackung wurde nur für das Bild geöffnet. Ware ist komplett! Für 1 Verbraucher Leichtgängige
Keramikkartusche Temperaturbegrenzung einstellbar Zur Wandmontage Artikelnummer 75618670
Serie DuoTurn S Material Metall/Kunststoff Farbe schwarz matt Breite (mm) 155 Höhe (mm) 155
Tiefe (mm) 34 Montageart Unterputz Form rund Wasseraktivierung durch Drehen Verwendung für
Dusche max. Wasserverbrauch der Kopfbrause bei 3 bar (l/min) 26 Artikelart Einhebelmischer
Bestandteile ohne Brausestange Anzahl Verbraucher 1 Verbraucher Griffposition vorne
Wanneneinlauf ohne Wanneneinlauf

Spezifikationen

Art/Kategorie Badarmaturen • Badezimmer • Einhebelmischer

Farbe und Materialien

Farbe schwarz

Händler

Firma Aqua Therm Groß- und Einzelhandel Sanitär, Heizung,
Elektro GmbH

Tel. 05608 94930

E-Mail sonderposten@aquatherm-gmbh.de


Website <https://aquatherm-gmbh.de/>

Artikel-Standort


Straße Im Wiesengrund 15

PLZ 34253

Ort, Land **Lohfelden**, Deutschland



84512



matt/schwarz
matt/black
noir/mat

hansgrohe

DuoTurn S

1x 75618670

Mixer for concealed installation for 1 function

Made in Germany



4 059625 471197

2/8

black • Matt



- 01 Pengantar/Introduction / Giriş / Giriş
- 02 Recomendaciones para el transporte / Transporte / Transport
- 03 Cuidado y mantenimiento / Mantenimiento / Maintenance
- 04 Recomendaciones de pilas / Pilas / Batteries
- 05 Recomendaciones para el espacio / Espacio / Space
- 06 Ajustes/Settings / Ajustes / Settings
- 07 Recomendaciones / Recomendaciones / Recommendations
- 08 Recomendaciones de uso de impresora / Impresora / Printer
- 09 Zócalo de detección de papel / Papel / Paper
- 10 Dependencia de pilas / Pilas / Batteries
- 11 Dependencia de pilas / Pilas / Batteries
- 12 說明書 / 說明書 / Instructions
- 13 Recomendaciones de uso de impresora / Impresora / Printer
- 14 Recomendaciones / Notas / Notes
- 15 Recomendaciones de uso de impresora / Impresora / Printer